



THERMOSHOCK "00"® *Procedure per incollaggio*

UTILIZZARE PRODOTTI



Wictor S.p.A.

Via Gardale, 24 Z.I. – 25036 Palazzolo s/O – BS

Tel 030 740611 Fax 030 7400616

www.wictorgroup.com

Sono stati testati tutti e tre i seguenti prodotti con buoni risultati di adesione:

ULTRAPREN 609 F

Applicare su entrambe le superfici pulite, attendere 20 minuti l'evaporazione completa del solvente, accoppiare i supporti e pressare a 2 Atm per 30 secondi.

GTV/E

Applicare su entrambe le superfici pulite, attendere 20 minuti l'evaporazione completa del solvente, accoppiare i supporti e pressare a 2 Atm per 30 secondi.

ULTRAPUR 340 MX

Prima clorurare le superfici con ULTRACLOR T-3, poi applicare l'adesivo su entrambe le superfici, attendere 20 minuti l'evaporazione completa del solvente, riattivare a 60°-70° C, accoppiare i supporti e pressare a 2 Atm per 30 secondi.